

КАК ЧАСТО НУЖНО ЧИСТИТЬ ПОЛ?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола.

Учитывайте, находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах. Какой тип грязи - влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните, светлые цвета необходимо чистить чаще.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТИТЕЛЕЙ

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид покрытия

КАК СЛЕДУЕТ УБИРАТЬ ПЯТНА?

Пятна легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем или алкоголем. Не используйте продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

ЗА КОВРОВЫМИ ДОРОЖКАМИ

УБОРКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Удалите с поверхности грязь, крупные частицы или песок с помощью пылесоса или механической роторной машины.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения и желаемого внешнего вида.

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СУХОЙ ГРЯЗИ:

Используйте пылесос с вращающейся щеткой. Сделайте несколько проходов во всех направлениях, чтобы собрать всю грязь. Пылесосить следует интенсивно вперед и медленно отходя назад.

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОКРЫХ ЧАСТИЦ:

Используйте моющий пылесос для удаления излишков влаги в ворсе. Для засохшей грязи и пятен используйте машину с экстракцией горячей воды.